

1. 시건장치 & 전원 스위치 & 동작방법

- 1)도어 시건장치는 좌측 하단에 있으며 상판 슬라이딩 시건 장치는 상판좌측에 있습니다(빨간색)
- 2)전원스위치는 상판 우측에 있으며 컴퓨터를 제외한 교탁 내부 모든 기기에 전원이 공급됩니다(파란색)
- 3)슬라이딩 도어를 열고 터치모니터 윗부분을 양손으로 살짝 눌러 터치모니터가 위로 올라오게 합니다.
- 4)상판교탁 전원 스위치를 켜고 터치패드 로고화면을 터치후 시작버튼을 눌러 강의 시작할 수 있습니다




2. 시스템의 시작/종료와 자동 설정

- 1)시스템 시작은 부팅때는 터치패드 로고화면을 터치후 시작버튼을 눌러 시작 하며 종료후 다시 시작할때는 블랙화면을 터치후 시작버튼을 누르면 됩니다.
- 2)시스템은 터치패드에서 종료 버튼을 누르면 종료됩니다.
- 3)컴퓨터는 자동으로 시스템 종료를 할 수있습니다.
- 4)PC 제어 S/W에서 컴퓨터, 프로젝터, 엘리베이션, 전동스크린을 시작/종료시 자동으로 On/Off, Up/Down 동작을 하도록 설정할 수 있습니다.
- 5) PC 제어 S/W의 "일반"탭과 "스크린/엘리베이션" 탭에서 기기동작의 자동 여부를 설정합니다.

3. 터치패드 조작

- 1)PC 제어 S/W "일반"에서 터치패드 비밀번호 사용 여부를 설정합니다.
- 2)비밀 사용시 터치패드 화면을 터치하면 비밀번호 입력창이 뜨고 비밀번호를 입력하면 HOME 화면이 나타납니다.



비밀번호 입력창



일반 화면

강의시작

1. 컴퓨터 강의

- 1)교탁내부의 컴퓨터를 사용할때 수동진행은 터치패드 일반 -> 입력선택 -> PC 버튼을 차례로 누릅니다
- 2)PC 제어 S/W "일반"에서 시작시 자동으로 1)번 진행을 할 수 있습니다



2. 노트북 강의

- 1)교탁 좌측면의 노트북 인터페이스용 단자에 노트북 HDMI/USB/LAN 케이블을 연결합니다.
- 2)수동진행은 터치패드 일반 -> 입력선택 -> LAPTOP 버튼을 차례로 누르면 USB, LAN, 판서기능이 노트북으로 전환됩니다
- 3)PC 제어 S/W "일반"에서 시작시 자동으로 2)번 진행을 할 수 있습니다.

3. DVD/블루레이 강의

- 1)수동진행은 기기의 HDMI 출력을 HDMI3에 연결하고 일반 -> 입력선택 -> HDMI3 버튼을 차례로 누르면 기기의 출력 화면이 디스플레이 됩니다
- 2)PC 제어 S/W "일반"에서 시작시 자동으로 1)번 진행을 할 수 있습니다.

강의 종료

1. 강의가 종료되면 터치패드의 종료 버튼을 누릅니다
2. PC/프로젝터 Off, 스크린/엘리베이션 Up 동작 자동 설정이 가능합니다.

기기 제어

1. 터치패드에서 프로젝터 전원, Mute, 소스선택을 제어할 수 있습니다
2. SCREEN/ELEVATION Up/Down 제어와 전등또는 PC의 ON/OFF 제어를 할 수 있습니다.

